

Συνοπτικές Οδηγίες

1. Εκκίνηση:

Όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η οθόνη θα είναι πλήρως ανοιχτή για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ο κωδικός της συσκευής και στη συνέχεια θα εισέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μόνο το

κουμπί  ανάβει. Πατήστε  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκλειδώσει η οθόνη και να ανάψουν τα υπόλοιπα κουμπιά. (Αυτόματο κλείδωμα οθόνης όταν υπάρχει απουσία λειτουργίας για περισσότερο από 1 λεπτό). Σύντομο πάτημα  ώστε να επανέλθει η οθόνη).

Αυτόματη πλήρωση: Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση, η αντλία θα ξεκινήσει την αυτόματη πλήρωση και θα ακολουθήσει η διαδικασία «αυτό-εκμάθησης». Στην αυτόματη πλήρωση μετράει αντίστροφα από τα 1500 δευτερόλεπτα και σταματάει αυτόματα όταν η αντλία είναι γεμάτη νερό και, στη συνέχεια, εκτελεί έλεγχο για 30 επιπλέον δευτερόλεπτα.

Αυτό-εκμάθηση: Μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης πλήρωσης, το σύστημα θα εκτελέσει την πρώτη αυτό-εκμάθηση για 180 δευτερόλεπτα και θα επαναπροσδιορίσει το ρυθμιζόμενο εύρος ροής της αντλίας ανιχνεύοντας την πίεση στην κατάθλιψη του αγωγού.

(Χειροκίνητη έξοδος από την αυτόματη πλήρωση πατώντας  για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Η αντλία θα ξεκινήσει τη διαδικασία αυτό-εκμάθησης για 180 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα εισέλθει στην προεπιλεγμένη λειτουργία, η οποία είναι η Λειτουργία Manual – Inverter, κατά την οποία ρυθμίζουμε manually το ποσοστό % που θα λειτουργεί σταθερά το inverter).

2. Λειτουργία Manual – Inverter:

1) Πατήστε  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για ξεκλείδωμα οθόνης (μόνο εάν έχει κλειδώσει).

2) Πατήστε  για να ξεκινήσει η αντλία. Η αντλία θα λειτουργεί στο 80% μετά την αυτόματη πλήρωση.

3) Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ισχύ λειτουργίας μεταξύ 30% - 100%, με βήμα 5%.

- Για να μεταβείτε στη Λειτουργία Auto – Inverter πατήστε .

3. Λειτουργία Auto – Inverter:

1) Πατήστε  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για ξεκλείδωμα οθόνης (μόνο εάν έχει κλειδώσει).

2) Πατήστε  για να μεταβείτε στη Λειτουργία Auto – Inverter.

3) Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ρυθμό ροής (flow rate) με βήμα 1m³/h.

- Η μονάδα μέτρησης του ρυθμού ροής μπορεί να αλλάξει σε lpm, IMP gpm ή US

GPM, πατώντας ταυτόχρονα   για 3 δευτερόλεπτα.

- Για να μεταβείτε στη Λειτουργία Manual – Inverter πατήστε .

4. Λειτουργία Backwash:

1) Πατήστε  σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας ώστε να ξεκινήσει το backwash (αντίστροφη πλύση) ή τη γρήγορη επανακυκλοφορία.

2) Η διάρκεια του backwash είναι 180s από προεπιλογή. Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του backwash από 0 – 1500s με βήμα 30s.

3) Επιστροφή στην κανονική κατάσταση λειτουργίας πατώντας  για 3 δευτερόλεπτα, όταν τελειώσει το backwash.